

Montasje- og bruksveiledning Nr 12082008

"REHAB550 MONTASJERAMME" FOR GAMLE NEBBSKAP F

Anvendelsesområde:

Montasjerammen er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 550 mm og kan **KUN** brukes sammen med ny REHAB550 front.

Forberedelse FØR montasje:

Ny front REHAB550 må være montert på gammelt skap i.h.t montasjeinstruks (se dette):

Vi anbefaler at tom montasjeramme prøveinnsettes før bestykning med komponenter, dersom rammen hindres eller kommer "i klem på sidene" bør følgende utføres:

- Mothold for dørlås gammelt skap (midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes
- Anleggsflater (høyre / venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover

Jording og plombering

Den medleverte løse jordingsskinne KLB24 festes på egnet sted i skapet dersom det ikke finnes tilsvarende originalt i skapet. Det **må** legges jordforbindelse mellom denne og eksisterende jordingpunkt. Eventuell holder for skinne kan bestilles separat fra oss.

Dekkplater og interne deler skal monteres med det festemateriell som er montert ved levering. Vernmodulen kan plomberes vha "finger" som stikker opp gjennom dekkplaten.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger

Ifølge normen skal følgende gjelde:

Jordingsskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt'er): 2,0 Nm

Alle skruer for dekkplater og moduler: Ø 4,2 mm = 1,2 Nm

Maks vekt sikringsskinne: 4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg

Blindplate avdekking og kabelinnføringer

Åpninger i dekkplater/målerbrett skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm).

Dørlås

Døren kan lett henges om ved å trekke ut metallpinne i hengsel og feste dør på ny side.

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier



Stansefabrikken Products AS

Tel: 69 35 82 00

E-post: products@stansefabrikken.no

www.stansefabrikken.no

12.august 2008