

Montasje- og bruksveiledning Nr. 30012007-1

DEKKPLATER type DP

Anvendelsesområde:

IBrukes som avdekking over sikringskinner type S1 eller S2 i NEBBSKAPET (A til K) eller i Tette skap IP54 type TS (str 1 til 4)

Beregning av termisk belastning i skapet kan utføres i.h.t EN60890 basert på bestykning.

Dekkplaten møter kravet om avdekking i.h.t IP2XC i tavlenormen

Montasje

Dekkplaten festes med skrue oppe / nede etter at montasje er utført

Følgende gjelder for innfesting av hhv S1 / S2 skinner i skapets sideskinner:

Skap A – B – C – E – F – K – TS1 – TS3 – TS4 :

Øverste skinne plasseres i 5'te spor ovenifra,
påfølgende skinner plasseres på hvert 5'te spor

Skap størrelse D og TS2:

Øverste skinne plasseres i 4'de spor ovenifra
påfølgende skinner plasseres på hvert 5'te spor

Dørlås

Ved eventuell venstrehengsling av skap type K må dekkplaten snus "opp – ned" grunnet åpning for låse-slåen.

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.



Stansefabrikken Fredrikstad AS
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01
E-post: fredrikstad@stansefabrikken.no