

Montasje- og bruksveiledning Nr 17122007

"REHAB360 FRONT" FOR GAMLE NEBBSKAP

Anvendelsesområde:

"Front med dør og sidevegger" er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 360 mm. Fronten leveres i tre ulike høyder tilpasset det aktuelle skapet og med fem ulike dybder på sideveggene – **påse derfor at mottatt modell passer til den aktuelle installasjonen!**

Forberedelse FØR montasje:

Før montasje ny front (UTEN bruk av ny montasjeramme) må følgende gjøres på gammelt skap:

- Fjern gammel dør og gamle hengsler / hengselfester på skapet
- Fjern gammel maling / murpuss på utsiden av front og sidevegger på gammelt skap
- Rett ut eventuelle ytre ujevnheter på sidevegger/front som kan være til hinder for påsetting
- Lag frihull i eksisterende skap for festeboltene på ny ramme (se "Montasje av front")

Dersom NY montasjeramme type REHAB360 skal brukes bør følgende tillegg utføres:

- Mothold for dørlås (midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes
- Anleggsflater (høyre og venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover

Front MÅ monteres før eventuell montasjeramme kan settes inn

NB: Nødvendighet og omfang av dette kan testes ved å prøveinnsette montasjerammen, dersom den "hindres" eller kommer i klem, må arbeidet utføres!

Montasje av front:

Fronten har en festebolt i hvert hjørne (lengde 35 mm / dia 5 mm), lag derfor frihull i hvert hjørne på gammelt skap for boltene (ta av ny dør og bruk front som boremal!).

Boltene kan ha to funksjoner:

- Dersom ny front har dypere sidevegger enn det skapet stikker ut fra vegg, så gir boltene en justering for dette på inntil + 30 mm i forhold til eksisterende skap.
- Ved ujevn front eller ved skjevhet i vertikalplan/diagonalt så kan boltene gi justering for dette

Fronten "tres utenpå" det eksisterende skapet og festes i rett posisjon ved hjelp av festeboltene og tilhørende skive / mutter på innsiden.

Dør påsettes etter at front er justert vertikalt og diagonalt

Dørlås

Dørlåsen som er montert passer KUN når fronten brukes sammen med ny montasjeramme. Plastlåsen kan påsettes vrider som medfølger i plastpose, alternativt kan låsen byttes til nøkkellås type C101 (med 2 nøkler) el.nr 17 255 25 som kan kjøpes hos grossist.

Dersom front brukes **UTEN** ny montasjeramme må den medfølgende låsebrakett (ligger i plastpose på døren) skrues fast i innvendig sidekant i frontens lysåpning



Stansefabrikken Products AS
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01
E-post: products@stansefabrikken.no
www.stansefabrikken.no
Rev B 11.mars 2009