

FDV: 1401517

Produkt:	Astrour DTSW1
EI-nummer:	1401517
GTIN:	4014712221420
Fabrikat:	Doepke Schaltgeräte GmbH
ETIM-klasse:	EC002305
Blokknummer:	141002
Leverandørens varegruppe:	1410 - Brytere Etc



Teknisk beskrivelse

Astronomisk 2-kanal(veksel) koblingsur i 2 modul bredde er en tidsbryter designet for å styre belysning basert på soloppgang og solnedgang. Slår lyset på ved (solnedgang) og av (soloppgang). Tider for innkobling kan også programmeres i forhold til soloppgang/nedgang med 2 timer. Koblings-uret kan også benyttes som vanlig koblings-ur. Begge kanalene programmeres separat. 2 CO, 16 A / 250 V AC, 230 V AC. Minnekapasitet på 40 program. Uret har batteri for back-up av med varighet opptil 10år. Batteri kan byttes.

Mål

Dybde (mm)	65.0
Bredde (mm)	35.0
Høyde/diameter (mm)	88.0
Vekt (g)	175.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Monteringsmetode	DIN-skinne
Antall kanaler	2
Matespenningsområde	230 - 230 Volt
Type matespenning	AC
Frekvens matespenning	50 - 60 Hertz
Gangreserve i timer	87600
Gangreserve i år	10
Gangnøyaktighet per dag	1 Sekund
Tekstveiledning i displayet	Ja
Ekstern programmering	Nei
Inkludert minnekort	Nei
60 min. program	Ja
24 timers program	Ja
Ukesprogram	Ja
Årsprogram	Nei
Ferieprogram	Ja
Impulsprogram	Nei
Syklusprogram	Nei
Astro-program	Nei
Tilfeldig program	Nei
Driftstimeteller	Nei
Nettsynkronisering	Nei
Kvartsstyrt	Ja
Radiostyrt	Nei
Radiostyrt (DCF77)	Nei
GPS (Global Positioning System)	Nei

Korteste omkoblingstid kanal 1	60 Sekund
Korteste omkoblingstid kanal 2	60 Sekund
Antall minneplasser	40
Automatisk sommer-/vintertid omkobling	Nei
Manuell drift	Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB)	Nei
Oppkobling forvalg	Nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC	16 Ampère
Potensialfri brytekontakt	Ja
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Bredde i antall modulumrom	2
Bredde	35 Millimeter
Høyde	88 Millimeter
Dybde	65 Millimeter

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering. Merk at enheten inneholder et batteri som må fjernes og kastes i egnet avfall.

Målskisse

