

**FDV: 1615323**

**Produkt:** DLS 6I AUT. 16A - B 4P  
**EI-nummer:** 1615323  
**GTIN:** 4014712170780  
**Fabrikat:** Doepke Schaltgeräte GmbH  
**ETIM-klasse:** EC000042  
**Blokknummer:** 220301  
**Leverandørens varegruppe:** 1611 - Elementautomater



#### Teknisk beskrivelse

Monteres på DIN skinne EN 50222, Indikator felt for spenning AV/PÅ, Plass for merking

#### Mål

**Dybde (mm)** 82.0  
**Bredde (mm)** 70.0  
**Høyde/diameter (mm)** 75.0  
**Vekt (g)** 448.0

#### Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

#### Spesifikasjoner

Innbyggingsdybde 69 Millimetre  
 Utløsningskarakteristikk B  
 Poltall (totalt) 4  
 Antall beskyttede poler 4  
 Merkestrøm 16 Ampere  
 Merkespenning 400 Volt  
 Nominell isolasjonsspenning 2 Volt  
 Ui  
 Merkespenningstyrke Uimp 4 kilovolt  
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère  
 EN 60898 bei 230 V  
 Spenningstype AC/DC  
 Nominell bryteevne Icn iflg. 10 Kilo-Ampère  
 EN 60898 bei 400 V  
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère  
 IEC 60947-2 ved 230 V  
 Nominell bryteevne Icu iflg. 0 Kilo-Ampère  
 IEC 60947-2 ved 400 V  
 Frekvensområde 17 - 60 Hertz  
 Energibegrensningsklasse 3  
 Medkoblen nullleder Nei  
 Overspenningskategori 3  
 Forurensningsgrad 2  
 Tilleggsinnretning mulig Ja  
 Bredde i antall modulfemrom 4  
 Beskyttelsesklasse IP IP20  
 Omgivelsestemperatur -25 - 55 Degrees

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| under drift                                   | celsius                     |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt flertrådet | 2 - 25<br>Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingsbart<br>ledertverrsnitt entrådet   | 1 - 25<br>Kvadratmillimeter |

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |

#### Målskisse

