

## Montasje- og bruksveiledning nr 26062007

# RR rammer

### Renoveringsrammer 1, 2 eller 3 rader.

(gjelder 1716301, 1716301, 1716303, 1716304 og 1716306)

#### Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom i henhold til IP20, montasje utenpå vegg eller innfelt.  
Omgivelsestemp. – 5 til +40 gr C

#### Termisk beregning:

For beregning av innvendig temperatur i skapet vises til norm EN60890 / IEC890 og de valgte komponenter og kabling

#### Montasje:

Rammen monteres med sine 4 "festeører" til eksisterende sideskinner i skapet

#### Jording og plombering:

Jordingsskinne øverst i rammen anvendes for systemjord og kursjording, må tilknyttes skapets jordingsklemme med min 10 mm<sup>2</sup> kabel.

Dekkplater monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

#### Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger:

Ifølge normen skal følgende gjelde:

- Alle skruer for dekkplater: Ø 4,2 mm = 1,2 Nm
- Maks vekt sikringsskinner: 4 kg
- Jordskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (12 pkt'er): 2,0 Nm

#### Blindplate avdekking:

Ledige modulplasser i dekkplaten skal dekkes med blindplater

#### Dokumenter:

Ny kursfortegnelse festes på dørens innside.