

Montasje- og bruksveiledning nr 26062007

Renoveringsrammer type RR

Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, montasje utenpå vegg eller innfelt.
Omgivelsestemp. – 5 til +40 gr C

Termisk beregning:

For beregning av innvendig temperatur i skapet vises til norm EN60890 / IEC890 og de valgte komponenter og kabling

Montasje:

Rammen monteres med sine 4 ”festører” til eksisterende sideskinner i skapet

Jording og plombering:

Jordingsskinne øverst i rammen anvendes for systemjord og kursjording, må tilknyttes skapets jordingsklemme med min 10 mm² kabel.

Dekkplater monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger:

Ifølge normen skal følgende gjelde:

- Alle skruer for dekkplater: Ø 4,2 mm = 1,2 Nm
- Maks vekt sikringskinner: 4 kg
- Jordskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (12 pkt'er): 2,0 Nm

Blindplate avdekking:

Ledige modulplasser i dekkplaten skal dekket med blindplater

Dokumenter:

Ny kursfortegnelse festes på dørens innside.



Stansefabrikken Products AS

Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

Tel.: +47 67 11 34 50

Fax: +47 67 11 34 51

E-post: products@stansfabrikken.no