

Montasje- og bruksveiledning Nr 20022009

”REHAB360 / REHAB550 FORDELINGSRAMME”

Anvendelsesområde:

Rammen er beregnet for gamle Nebbskap med ytterbredde 360 mm og kan **KUN** brukes sammen med ny REHAB360 eller REHAB550 front. Rammen leveres i fire ulike typer tilpasset det aktuelle skapet – nemlig C, D, E og F.

Påse derfor at mottatt modell kan brukes i den aktuelle installasjonen!

Forberedelse FØR montasje:

Ny front REHAB360 må være montert på gammelt skap i.h.t montasjeinstruks (se dette):

Vi anbefaler at tom ramme prøveinsettes før bestykning med komponenter, dersom rammen hindres eller kommer ”i klem på sidene ” bør følgende utføres:

- Mothold for dørlås gammelt skap (midt på, på venstre side i lysåpning) må fjernes
- Anleggsflater (høyre / venstre side i lysåpning) for gammel dør bør fjernes/bøyes innover

Jording og plombering

Den medleverte løse jordingsskinne KLB24 festes på egnet sted i skapet dersom det ikke finnes tilsvarende originalt i skapet. Det **må** legges jordforbindelse mellom denne og eksisterende jordingpunkt.

Dekkplater og interne deler skal monteres med det festemateriell som er montert ved levering.

Tiltrekkingsmomenter skruer og vektbelastninger

Ifølge normen skal følgende gjelde:

Jordingsskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt'er): 2,0 Nm

Alle skruer for dekkplater: Ø 4,2 mm = 1,2 Nm

Maks vekt sikringsskinne: 4 kg , Maks vekt på dør: 1,0 kg

Blindplate avdekking og kabelinnføringer

Åpninger i dekkplater skal fylles med blindplater etter montering (åpning < 2,5 mm)..

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier



Stansefabrikken Products AS

Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu

Tel.: +47 67 11 34 50

Fax: +47 67 11 34 51

E-post: products@stansfabrikken.no